iPad/iPad2用Bluetoothキーボードケース　取り扱い説明書

Brand of the trust
ALL-WAYS

この度は、ALL-WAYS　iPad用Bluetoothキーボードをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品はBluetooth無線技術に対応したワイヤレス日本語配列キーボードです。
このマニュアルでは本製品の操作方法と安全にお取り扱い頂く為の注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読み下さい。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管して下さい。

本製品にiPadを装着し組み立てることで、まるでノートパソコンのように使用することが可能になります。
搭載のキーボードはBluetoothキーボードなので、ケーブルを気にすることなく、iPadを装着しお使いいただけます。
本製品は埃や傷からのiPad/iPad2保護に役立ちます。更に、ブラックのクールな革製ケースなので、スタイリッシュに持ち歩くことが出来ます。
持ち歩いて休憩時などにサッと組立ててご使用になれます。

※取扱説明書を必ずお読みになってからご使用下さい。

商品仕様

キーボード素材	シリコン
ケース素材	PU革ケース
本体サイズ	(H) 245x (W) 195x (D) 28mm
本体重量	620g
パッケージサイズ	(H) 295x (W) 213x (D) 32mm
カラー	黒
USBケーブル	USB A type to microB
適合規格	Bluetooth 2.0/1.2/1.1
通信距離	10メートル
伝送方式	FHSS 2.4G
送信出力	Class2
動作電圧	3.0－5.0v
動作電流	5.0mAh
待機電流	2.5mA
リチウム容量	450mAh
充電時間	約4時間～4時間半
連続使用時間	約60時間（最大約90時間）
電源	USBケーブルで充電
動作環境	－20℃～50℃

*お買い上げ時の領収証を保証書のかわりとさせていただきますので、大切に保管して下さい。また、領収証や販売店および購入日が記載されている証明書等が無い場合や、正常な使用状態で不具合が生じた故障以外に関してましては、保証対象外とさせていただきますのでご了承下さい。

商品特徴

・メインチップはConwise Technology Corp. CW6627, Bluetoothバージョン2.0です。
・Microsoftに認定されたBluetoothを使用。
・当商品はMicrosoft Windowsで自動的に電池残量表示が出来ます。
・当商品はiPadだけではなく、Bluetooth装置を持っている他商品にも利用可能です。*1
・充電式リチウム電池を使用しておりますので、電池を入れ換える必要がありません。
・閉じたとき、マグネットでピタッと固定出来、持ち運びに便利です。
・iPad2用の自動スリープ機能に対応したマグネットを装備。*2
・iPad/iPad2両方にご使用になれます。*3
・キーボードは日本語配列です。
・iPadをスッキリ収納、しっかり保護&クールに持ち歩けます。

*1仕様の理論上においてです。対応できない機種もあります。
*2但し、iPad2にカバーを装着されての使用では、厚さにより接し方が変わり対応できない場合があります。手動でスリープすることをお薦めします。
*3iPad/iPad2は大きさが異なりますので、装着する際には落ちないようご注意下さい。



使用方法

※Bluetoothの接続

1.まず本製品を起動させて、起動完了後にBluetoothキーボードが待機状態になります。
2.本製品の接続ボタンを押した後に、iPad画面上の「設置」アイコンをタッチして下さい。
その後iPadは自動的にBluetoothキーボートを検索します。



3.検索完了後、Bluetoothキーボード上のEnterを押せば自動的にiPadと接続します。
4.接続完了後、当商品のBluetoothインジケータが消灯し、正常に使うことが出来ます。

※充電方法

1.本製品のバッテリー残量が低くなると、充電インジケータが点滅し、充電が必要となります。



2.付属品のUSBケーブルでUSBポートと接続し、充電して下さい。
3.充電中は充電インジケータが点灯します。
4.充電完了後、充電インジケータは自動的に消灯します。

注意事項

! 本製品を次のようなところには置かないでください。
①高温になる自動車内、直射日光のあたる場所
②暖房器具の周辺など高温になる場所
③多湿なところ、結露をおこす場所
④マグネットの近くなどの磁場が発生する場所
⑤平坦でないところ、振動が発生する場所
⑥埃の多い場所
! 本製品の上に水や物などを置かないで下さい。
! 使用後に、必ずキーボードの電源を消して下さい。
! 本製品を通常の使い方以外の折りたたみ方をしないで下さい。
! 本製品が汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭いて下さい。一方、シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。
! 本製品に水や金属片などの異物が入った時は、すぐに使用を中止して下さい。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
! 本製品が発熱している、煙が出ている、異臭がしている等の異常があるときは、すぐに使用を中止し、接続機器をシャットダウンさせ、火傷をしないように発熱していないことを十分確認して下さい。
! 本製品を落としたり、ぶつけたりしないで下さい。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品の電源をOFFにして下さい。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
! 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やケガの原因になります。
! 安全のため、本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないで下さい。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。
! 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないで下さい。
! 本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例及び法令に従って処分して下さい。

リーダーメディアテクノ株式会社
お客様サポートセンター　TEL 03-5822-9233　FAX 03-5822-9268
受付時間（土・日・祝日は除く）　10:00～12:00/13:00～17:00
http://www.lmt-inc.jp

※製品の仕様は予告なく変更されることがございます。
※iPadはアップルコンピュータ株式会社の製品です。